

TH4 INFRA

Szobatermosztát + dugalj



Alkalmazás:	Elektromos fűtési rendszerek vezérlése
Tápfeszültség:	230V AC, 50/60Hz
Relé terhelhetőség:	3600W/16A
Készenléti áramfelvétel:	2W
Kijelző:	Működés visszajelző Led (Zöld)
Érintésvédelmi besorolás:	IP 30
Szerelvényház:	ABS UL94-5 szabvány
Mérési tartomány:	0°C – 50°C, 0,5°C lépcsőkben

Használati útmutató

Köszönjük, hogy termékünket választotta! A termosztát megvásárlásával Ön egy egyszerű és hatékony vezérlést választott a hőmérséklet szabályozására. Egyúttal a szabályozással jelentős energiát takaríthat meg.

Az infrapanellel történő fűtés előnye, hogy nem szükséges minden esetben az egész helyiséget felfűteni, lehetséges csupán komfortzónát kialakítani. A szabályozás ennek megfelelően egyedi igényeket támaszt: a hőmérséklet mérése és beállítása termosztáttal az infrapanel működési területén kell megtörténnjen. A termosztát hőmérséklet érzékelője éppen ezért a távirányítóban lett elhelyezve. A tökéletes hőérzethez így elég a távirányítót oda helyezni, ahol éppen tartózkodik. Mivel a távirányító infravörös tartományban kommunikál a vezérlővel, azok legfeljebb egymástól 8 méterre egymástól közvetlen rálátással helyezhetők el.

Kezelőfelület

Távirányító

▲	Hőmérséklet emelése
▼	Hőmérséklet csökkentése
☒	Zöld fényjelzés – fűtés bekapcsolva

Dugalj

☐	jeladás
▼	Ki/Be
●	Relé Ki/Be zöld jelzőfény

Biztonsági előírások:

A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a termékgarancia érvényét veszti. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék szakszerűtlen felhasználásából eredő közvetlen, vagy közvetett kárért.

A vezérlőt tartsa távol a gyermekektől!

A vezérlőt ne használja közvetlen vizes, vagy nedvességnek kitétt helyiségekben!

Csak beltéri használatra!

Ne tegye ki a terméket folyamatosan erős, közvetlen napsugárzásnak. A vezérlő 0-50°C között üzemeltethető!

A vezérlő maximális terhelhetősége 16A/3680W, 230V.

A termék ártalmatlanítása kizárólag az elektronikai hulladékokra és azok megsemmisítésére, újrahasznosítására vonatkozó szabályozás szerint történhet

A vezérlő beüzemelése

Helyezze az elemeket a távirányítóba.

Csavarhúzó segítségével távolítsa el a távirányító hátlapját, helyezze be az elemeket, majd helyezze vissza a hátlapot.

Csatlakoztassa a vezérlőt a dugaljba. (Egy távirányítóval maximum 4 vezérlőt üzemeltethet. A távirányító hatótávolsága 8-10m)

Csatlakoztassa az infrapanelt a vezérlőhöz

Helyezze el a távirányítót az infrapanel által fűtött részen

A fűtés bekapcsolását a távirányítón zöld fény jelzi

Állítsa be a távirányítón a kívánt hőmérsékletet:

A beállítási tartományokat az alábbi táblázat tartalmazza. A távirányító és a vezérlő közötti kommunikáció 20 másodpercenként egyszer történik. Amennyiben a vezérlő több mint 1 percig nem kap jelet a távirányítótól, úgy a fűtés biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.



Kijelző

Aut ☀	3-5°C	Fagymentesítés
Aut ☐	13-15°C	
Aut ☐☐	15-17°C	
Aut ☐☐☐	17-19°C	
Aut ☐☐☐☐	19-21°C	
Aut ☐☐☐☐☐	21-23°C	
Max ☐☐☐☐☐☐	Állandó fűtés	

Problémamegoldás

A vezérlő és a távirányító gyárilag párosítva van. Amennyiben mégis probléma merül fel, nyomja meg a vezérlőn a „jeladás” gombot. A zöld jelzőfény villogni kezd. A távirányító ▲ gombjár nyomja meg 1-2 alkalommal. Ha az eszközök közötti kommunikáció létrejön, a zöld fény folyamatosan világít.