

EN  
HU  
SK

USER MANUAL  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
NÁVOD NA POUŽITIE

**BVF** Heating  
Solutions

# BVF H-MAT

## 100-150 Series



[BVFHEATING.COM](http://BVFHEATING.COM)

## CONTENT

<b>Important safety notice</b>	3
<b>1 General information</b>	3
1.1 Introduction to the Installation and User Manual	3
1.2 Safety requirements	3
1.3 Resistance reading	4
1.4 10 years extended warranty	4
<b>2 BVF H-MAT system</b>	4
2.1 BVF H-MAT technical specification	4
2.2 Typical areas of use and installation of BVF H-MAT	5
<b>3 Designing floor heating and choosing the product</b>	6
3.1 Pre-installation planning	6
3.2 Choosing the right product	7
<b>4 Installation</b>	9
<b>5 Check-up</b>	13
5.1 Reading insulation resistance	13
5.2 Reading heating mat resistance	14
<b>6 Troubleshooting</b>	14
<b>User Manual</b>	15

### Take special note of the following information:

Important information: 

Safety notice: 

## IMPORTANT SAFETY NOTICE

 **Safety notice:** Danger! Electric shock and electrical fire risk!

- Improper installation of the BVF H-MAT system may cause electric shock or electronic fire related personal and material injury. For your own safety, read the attached information carefully!
- Use a double sensor thermostat suitable for the control of electric floor heating exclusively.
- Have your system installed by an electrician acquainted with the proper sizing, installation, implementation and operation of the system, obtaining adequate knowledge on the specifications of floor heating systems. Installation must be carried out only in compliance with local legal requirements. If you are not certain regarding relevant regulations, assign a professional with the installation.
- BVF H-MAT is to be used for floor heating purposes only. Remove all remained sharp objects, nailheads, and any contamination from the floor which may damage the system during installation or future rebuilding.
- BVF H-MAT heating mat is not to be installed/placed when damaged. Home improvement and repair of the damaged system is strictly prohibited.

## 1 GENERAL INFORMATION


### 1.1 Introduction to the Installation and User Manual

The present Installation and User Manual presents the details of BVF H-MAT floor heating system application: Process of layout design, choosing the ideal size heating mat, as well as the installation. The detailed study of the information material prior to installation is highly advised.

For more information contact the distributor.

### 1.2 Security requirements

Safety and proper operation of the floor heating system is coherent with thorough planning, implementation and control. Improper use and installation of the product may cause damage in the heating mat and its parts, or may cause danger of fire and accident. Make sure to proceed by the provided information of the User Manual in order to ensure reliable operation of the BVF H-MAT system.

 **Safety notice:** BVF H-MAT heating mat is not to be placed on insulating materials, nor can be in direct contact with heat insulation. In case you are not certain regarding the quality or heat insulation capacity of the placing material, contact our professional colleagues prior to implementation. Application of a layer order different from the general (Figure 1) may result in losing warranty rights.

### 1.3 Resistance reading

Read the resistance between the brown and blue terminals, then compare it with the data shown in the table. Maximal allowed variance shall be between -10% and +10%. Resistance value between grounding and brown / blue terminals ideally is infinite value. Should you notice a different value, contact the distributor of the product.

For more information on resistance reading see Chapter 5.

**Important information:** During installation, make sure to check resistance 4 times. During installation, read and record resistance values by work phases. Firstly, following the removal of product packaging, then following placement as well. Thirdly, following the layout of tile adhesive or floor levelling compound. Lastly, for the fourth time, when finishing covering. The 4 values shall match. Should the values not match, contact the distributor of the product!

### 1.4 10 years extended warranty

Product Distributor undertakes 10 years warranty for BVF H-MAT heating mats in relation of material and construction errors originated during production. Warranty shall be enforceable exclusively upon a properly filled-out and submitted Warranty card, and alongside professional installation.


## 2 BVF H-MAT SYSTEM

### 2.1 BVF H-MAT technical specification

Cable type:	Double insulation heating cable / grounded, shaded
Grid voltage:	230V
Capacity:	150W/m <sup>2</sup> ± 10% ; 100W/m <sup>2</sup> ± 10%
Distance between cables:	80 mm ; 112 mm
Cable diameter:	3.6 mm (except: 150/2700: 4.0 mm ; 150/3000: 4.2 mm)
Heating wire insulation:	Fluoropolimer
Outer cover insulation:	PVC
Operation temperature:	+ 30 °C - +50 °C
Min. installation temperature:	+ 5 °C
Connecting cable:	Three cables; Length: 2.5 m

### 2.2 Typical areas of use and installation of BVF H-MAT

Figure 1 - example for concrete floor



- 1. Cover
- 2. Tile adhesive / floor levelling compound
- 3. **BVF H-MAT heating mat**
- 4. Concrete
- 5. Floor insulation
- 6. Foundation

Other construction methods: in case of direct cover heating the use of a floor levelling compound is advised for the following cover types: wood strip flooring, laminated parquet, PVC, synthetic resin and fitted floor carpet.

#### Safety notice

In case of implementation of materials by other construction methods (see above), ask for the professional opinion of the distributor or contact our expert colleagues.

#### Important information

- Read the instructions prior to installing the BVF H-MAT system.
- Make sure to read the resistance of the product 4 times during installation (Section 1.3).
- This product is intended for indoor floor heating purposes only.
- Place the product using tile adhesive, self-levelling floor compound or same quality material.
- Minimal temperature for the installation shall be +5°C.
- **Length of the heating cable should not be shortened by cutting, cables should not cross each other and should not go directly next to each other (min. 5 cm distance)!**
- The use of sized cross-section copper cable is advised during connection.

### 3 DESIGNING FLOOR HEATING AND CHOOSING THE PRODUCT

#### 3.1 Pre-installation planning

*1. Assess the surface to be heated*

Define the surface to be heated by leaving out the territory covered with fix sanitary and devices (shower, toilet, bathtub, kitchen cupboard, etc.) Calculate the size of the surface to be heated.

Example: the bathroom shown on Figure 2 is 8.75 m<sup>2</sup>. When deducting the area covered by the shower, toilet and sink, the remaining area is only 6.45 m<sup>2</sup>. Choose the 6 m<sup>2</sup> size heating mat with the competent capacity.

*2. Check grid voltage and available capacity*

The system operates using 230 V grid voltage. Check the available capacity, and request extension from the provider if necessary.


*3. Design the system*

Plan the optimal placement of the heating mat with full coverage. When defining the place of the thermostat, take note of the 2.5-meter-long connection cable of the heating mat required to reach the thermostat, as well as of the signal transmitter of the thermostat in the floor to be in adequate distance. It is advised to lead/install the connection cable of the heating mat from the place of the thermostat. See Figure 3.


**i Important information**

To ensure even heat distribution, keep cable distance as set by default during installation. By increasing cable distance, cooler floor areas may be created.

**Figure 2 - calculation of the heating surface**



**Figure 3 - typical connection scheme**



#### 3.2 Choosing the right product

Make sure that the size of BVF H-MAT heating mat matches the size of the surface to be heated, as well as the planned capacity. With reference to Figure 2, when the surface to be heated is 6.45 m<sup>2</sup>, choose the 6m<sup>2</sup> size product.

**BVF H-MAT electric heating mat in 150 W/m<sup>2</sup> capacity**

Type	Heating surface	Width	Length	Capacity	Amps	Ohm
BVF H-MAT/150-75-0.5	0.5 m <sup>2</sup>	50 cm	1 m	75 W	0.3	705.3
BVF H-MAT/150-150-1.0	1.0 m <sup>2</sup>	50 cm	2 m	150 W	0.7	352.7
BVF H-MAT/150-225-1.5	1.5 m <sup>2</sup>	50 cm	3 m	225 W	1.0	235.1
BVF H-MAT/150-300-2.0	2.0 m <sup>2</sup>	50 cm	4 m	300 W	1.3	176.3
BVF H-MAT/150-375-2.5	2.5 m <sup>2</sup>	50 cm	5 m	375 W	1.6	141.1
BVF H-MAT/150-450-3.0	3.0 m <sup>2</sup>	50 cm	6 m	450 W	2.0	117.6
BVF H-MAT/150-525-3.5	3.5 m <sup>2</sup>	50 cm	7 m	525 W	2.3	100.8
BVF H-MAT/150-600-4.0	4.0 m <sup>2</sup>	50 cm	8 m	600 W	2.6	88.2
BVF H-MAT/150-675-4.5	4.5 m <sup>2</sup>	50 cm	9 m	675 W	2.9	78.4
BVF H-MAT/150-750-5.0	5.0 m <sup>2</sup>	50 cm	10 m	750 W	3.3	70.5
BVF H-MAT/150-900-6.0	6.0 m <sup>2</sup>	50 cm	12 m	900 W	3.9	58.8
BVF H-MAT/150-1050-7.0	7.0 m <sup>2</sup>	50 cm	14 m	1050 W	4.6	50.4
BVF H-MAT/150-1200-8.0	8.0 m <sup>2</sup>	50 cm	16 m	1200 W	5.2	44.1
BVF H-MAT/150-1350-9.0	9.0 m <sup>2</sup>	50 cm	18 m	1350 W	5.9	39.2
BVF H-MAT/150-1500-10.0	10.0 m <sup>2</sup>	50 cm	20 m	1500 W	6.5	35.3
BVF H-MAT/150-1800-12.0	12.0 m <sup>2</sup>	50 cm	24 m	1800 W	7.8	29.4
BVF H-MAT/150-2100-14.0	14.0 m <sup>2</sup>	50 cm	28 m	2100 W	9.1	25.2
BVF H-MAT/150-2400-16.0	16.0 m <sup>2</sup>	50 cm	32 m	2400 W	10.4	22.0
BVF H-MAT/150-2700-18.0	18.0 m <sup>2</sup>	50 cm	36 m	2700 W	11.7	19.6
BVF H-MAT/150-3000-20.0	20.0 m <sup>2</sup>	50 cm	40 m	3000 W	13.0	17.6

## BVF H-MAT electric heating mat in 100 W/m<sup>2</sup> capacity

Type	Heating surface	Width	Length	Capacity	Amps	Ohm
BVF H-MAT/100-100-1.0	1.0 m <sup>2</sup>	50 cm	2 m	100 W	0.4	529.0
BVF H-MAT/100-200-2.0	2.0 m <sup>2</sup>	50 cm	4 m	200 W	0.9	264.5
BVF H-MAT/100-300-3.0	3.0 m <sup>2</sup>	50 cm	6 m	300 W	1.3	176.3
BVF H-MAT /100-400-4.0	4.0 m <sup>2</sup>	50 cm	8 m	400 W	1.7	132.3
BVF H-MAT /100-500-5.0	5.0 m <sup>2</sup>	50 cm	10 m	500 W	2.2	105.8
BVF H-MAT /100-600-6.0	6.0 m <sup>2</sup>	50 cm	12 m	600 W	2.6	88.2
BVF H-MAT /100-700-7.0	7.0 m <sup>2</sup>	50 cm	14 m	700 W	3.0	75.6
BVF H-MAT/100-800-8.0	8.0 m <sup>2</sup>	50 cm	16 m	800 W	3.5	66.1
BVF H-MAT/100-900-9.0	9.0 m <sup>2</sup>	50 cm	18 m	900 W	3.9	58.8
BVF H-MAT/100-1000-10.0	10.0 m <sup>2</sup>	50 cm	20 m	1000 W	4.3	52.9
BVF H-MAT /100-1200-12.0	12.0 m <sup>2</sup>	50 cm	24 m	1200 W	5.2	44.1
BVF H-MAT /100-1400-14.0	14.0 m <sup>2</sup>	50 cm	28 m	1400 W	6.1	37.8
BVF H-MAT /100-1600-16.0	16.0 m <sup>2</sup>	50 cm	32 m	1600 W	7.0	33.0
BVF H-MAT /100-1800-18.0	18.0 m <sup>2</sup>	50 cm	36 m	1800 W	7.8	29.4
BVF H-MAT /100-2000-20.0	20.0 m <sup>2</sup>	50 cm	40 m	2000 W	8.7	26.4

## 4 INSTALLATION


### Important information: Tools needed for the installation

You will need the following tools for the installation and check-up of the heating system:

- Scissors
- Tile cutter
- Cable stripping tool
- Measuring tape
- Screwdriver
- Electric measuring device / multimeter

### 1. Make a drawing of the layout

Make a drawing or sketch indicating planned layout. Indicate every area covered by fix sanitary and other devices (shower, toilet, etc.) Calculate the size of the surface to be heated. Write down all the needed size data for the surface to be heated, and define the place of the thermostat and the floor sensor.



### 2. Copy the drawing onto the floor

Draw the outlines of the planned system on the floor. Leave out the places of devices to be placed as fix later. Roll out and place the first couple of meters of the heating mat. The starting point of the cable should not be more than 2.5 meters away from the thermostat.

### Important information

Make sure that **the connection point (connection cable – heating cable) of the BVF H-MAT cable is placed in a conduit**. Placement of heating cable in the conduit pipe is prohibited! Only the connection cable shall be put through the conduit pipe.

Make sure to place the floor sensor of the thermostat exactly in between two heating mats (on heated surface), in a distance at least 65 cm from the wall, in a conduit pipe, to enable replacement if necessary.

### 3. Installation of the sensor

Place the thermostat's floor sensor lead in a conduit pipe. It is advised to use a conduit pipe to enable easy replacement in the unlikely case of malfunction. The thermostat's floor sensor and conduit pipe shall be led to the wall module box of the thermostat. The conduit pipe shall be partly encased in the floor.



#### Important information

Make sure to place the floor sensor of the thermostat between two heating cables, in equal distance. Secure the end of the conduit pipe using adhesive tape to prevent floor leveling compound or tile adhesive getting to the sensor. Secure the conduit pipe as well to avoid floating. When placing the sensor directly into the tile adhesive, fix it to the floor as shown on Figure 3.

### 4. Preparation of the subfloor

Clean or vacuum the subfloor removing all kinds of contamination which may damage the cable. **The pre-installation manual presents the method of preparation in detail.** Check the flatness of the floor. Fill in any gaps or uneven parts to prevent cable damage.


### 5. Read system resistance (1<sup>st</sup> time)

By using an electric measuring device, carry out a resistance reading (between the blue and brown terminals) and compare the data with the values shown in the table (Section 3.2). Record the date on the Warranty card. Recorded resistance values may be required during later eventual warranty issues. Then, read the resistance between the blue, brown and the grounding, which should show an open circuit reading. For more information on resistance reading see Chapter 5.

### 6. Placement of the heating mat

 **NEVER CUT OR SHORTEN THE HEATING MAT!**

The bottom side of the heating mat contains adhesive, which shall secure the mat on the floor during placement. Begin the placement in a way that the connection cable and the sensor are put on its places when starting the placement. Lead the connection cable and sensor cable to the thermostat's connection point.




Install the heating mat evenly on the previously marked places. Prior to applying the adhesive, you can replace the mat before final fixing. When reaching the wall, cut the net, and turn the heating mat in the needed direction.



Make sure that BVF H-MAT is directly fixed to the floor on the entire surface. Avoid stepping on the placed heating mat. If it is inevitable, use smooth bottom shoes. Should you experience heating cable floating, apply a thick adhesive or glue tape on direct points.



When reaching different obstacles (shower, toilet, etc.) carefully remove the heating cable from the net and lead the cable around the obstacle. In some cases, partial or full removal of the net may be necessary. **Remember that cutting the cable is prohibited!** Use adhesive or tight glue tape to fix the removed cable on the floor.



## Important information


It is advised to take a photo of the system prior to covering.

7. Read system resistance (2<sup>nd</sup> time) in accordance with Section 5.

### 8. Covering

Prior to covering check the fixing of the thermostat's floor sensor (as in Section 3.).

When placing ceramic cover, apply a thin layer of tile adhesive and proceed according to the producer's instructions. The tile adhesive shall fully cover the heating cables.



## Important information

**Do not activate the heating system before the full dry-out of tile adhesive.**

This shall take a minimum of 2 weeks.

9. Read system resistance (3<sup>rd</sup> time) in accordance with Section 5.

### 10. Placing the cover

Place the cover in accordance with the instructions provided by the producer.

### 11. Connection of the thermostat and electricity

Assign an electrician to carry out electricity and thermostat connection. Following connection, read the resistance for the last time, and record the values on the Warranty card.

See Section 13.

Note: Mark the circuit-breaker of the heating system on the switch board.

12. Read system resistance (4<sup>th</sup>, last time) in accordance with Section 5.

### 13. Documentation

Fill-out the Warranty card of both the heating mat and the thermostat right after installation. Failing to do so may result in losing warranty rights. For detailed Warranty terms and conditions see the product's Warranty card.

## Important information

Keep the Warranty card for any later warranty issues.

### 14. Activation of the BVF H-MAT heating mat

After the expiry of the dry-out time, the system is ready for use. Turn it on and set the desired temperature on the thermostat according to the user manual. Step-by-step heating-up of the system is advised, particularly when heating-up for the first time.

## 5 CHECK-UP

### Important information

To ensure the validity of the 10 years extended warranty period, carry out the following resistance readings and record the values on the Warranty card of the product. Do not lose the warranty card. Check-up of insulation and resistance reading is required four times during the installation. (See Section 4.5)

### 5.1 Reading insulation resistance


By reading insulation resistance you can make sure that the cable's electric insulation is not damaged.

1. Connect the grounding's connection to the black lead of the measuring device and connect the other two to the red cable simultaneously.
2. The measuring device shall read "open" or infinite value. In case of different values turn to the distributor of the product.
3. Record the read data on the product's Warranty card.



### 5.2 Reading heating mat resistance

1. Select range 200-2.000 ohm on the device.
2. Connect the device's leads to the brown and blue connections.
3. Compare the read values with the data given in the table. Maximal allowed variance shall be between -10% and +10%. Should you notice a different value, contact the distributor of the product.
4. Record the read data on the product's Warranty card.




#### **i** Important information

Carry out the resistance reading of the NTC floor sensor of the thermostat prior to both placing and covering. In case of BVF brand thermostats: ~10 kΩ 25°C.

## 6 TROUBLESHOOTING

Nature of trouble	Possible reasons	Solution
Floor is not heating-up	Lack of voltage Electric circuit-breaker turns down Thermostat is not operating	Too many consumers connected to the same power circuit. BVF H-MAT may, in certain cases require separate power circuit. Check the values in the table. Check the thermostat according to the instructions of its user manual.
Floor is continuously heating	Improper thermostat setting	Check the thermostat according to the instructions of its user manual
Floor is not heated-up to the required temperature	Improper thermostat setting / Floor limit	Check the thermostat according to the instructions of its user manual



## User Manual for **BVF H-MAT** floor heating system

### HEATED FLOOR/COVER

1. Ensure the electric floor heating's steady heat radiation, avoid placing sizeable objects/ furniture without legs on the floor.
2. **Avoid covering the floor with materials having high thermal insulating qualities (thick rug, mattress, under-bed bin, thermal proof materials, etc.) during operation.**
3. Protect floor covering from moisture, long-term wetting.

Checklist

✓ ✗

### CONTROL

1. Calibrate the thermostat using a room thermometer, since default settings of any type may be different than the actual temperature. (For details see the User Manual of the actual thermostat)
2. In case of individual heating, place the sensor operating mode of the thermostat to double (floor+room) position, where the thermostat shows the air temperature based on data provided by the built-in sensor, and the floor sensor sets the limit temperature of the floor (heat sink) in the value of the set temperature.
3. Set the disable temperature of the floor sensor to 29-31°C. (For details see the User Manual of the actual thermostat)
4. If the system is equipped with a programmable thermostat, for the most efficient operation the use of programming functions is advised.
5. BVF H-MAT floor heating system is NOT a heating storage or partly heating storage system, thus shorter heating-up times shall be taken into consideration when starting and programming heating cycles. Heating-up, depending on the floor's original temperature and thickness (thermal storage capacity/thermal inertia) may take longer time.
6. During the heating season, for the best results, avoid turning off the heating system, when out of use set air temperature back by 3-4°C the maximum, thus preventing the overcooling of walls and other devices. In case the heated premises are to be out of use for a longer period, the use of anti-freeze program option is advised for conservation purposes.



## TARTALOMJEGYZÉK

Fontos biztonsági figyelmeztetés	17
<b>1 Általános ismertető</b>	17
1.1 A használati és telepítési útmutató ismertetése	17
1.2 Biztonsági követelmények	17
1.3 Ellenállásmérés	18
1.4 10 év kiterjesztett garancia	18
<b>2 BVF H-MAT rendszer</b>	18
2.1 BVF H-MAT műszaki specifikáció	18
2.2 A BVF H-MAT jellemző felhasználási területei és telepítése	19
<b>3 A padlófűtés tervezése és termékválasztás</b>	20
3.1 Telepítés előtti tervezés	20
3.2 A megfelelő termék kiválasztása	21
<b>4 Telepítés előtti útmutató</b>	22
4.1 A fogadó aljzat előkészítése	22
4.2 Elektromos telepítési követelmények	22
4.3 Hol ideális a termosztát elhelyezése?	24
4.4 A termosztát szerelvényoboz méretei	24
<b>5 Telepítés</b>	25
<b>6 Ellenőrzés</b>	29
6.1 Szigetelési ellenállás mérése	29
6.2 Fűtőszőnyeg ellenállás mérése	30
<b>7 Hibaelhárítás</b>	30
Használati útmutató	31

Fordítson különös figyelmet az alábbi információkra:

Fontos információk:



Biztonsági figyelmeztetés:



Ezen dokumentum a nyomtatáskor érvényes, vonatkozó szabványoknak megfelelő utasításokat tartalmaz, mely a dokumentum kiállításának időpontjában érvényes és Forgalmazó legjobb tudása szerint készült az aktuális termék-specifikáció alapján. Minden esetben ellenőrizze újabb vagy aktualizált útmutató megjelenését a [bvfheating.hu/termehtamogatas](http://bvfheating.hu/termehtamogatas) oldalon. A nem megfelelő előkészületek vagy -bekötés esetén az esetleges meghibásodásokért Forgalmazó felelősséget nem vállal.

## FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



**Biztonsági figyelmeztetés:** áramütés és elektromos tűz kialakulásának veszélye!

- A BVF H-MAT rendszer szakszerűtlen telepítése személyi sérüléssel és anyagi károkkal is járó áramütést és elektromos tüzet okozhat. Saját érdekében gondosan olvassa el a mellékelt tájékoztatót!
- Kizárólag elektromos padlófűtések vezérlésére alkalmas duplaszenzoros termosztátot használjon.
- A termék telepítését bízva olyan elektromos szakemberre, aki tisztában van a rendszer helyes méretezésével, telepítésével, üzembe helyezésével és működtetésével, valamint ismeri a padlófűtési rendszerek sajátosságait. A telepítés kizárólag a helyi törvényi rendelkezések betartása mellett végezhető. Amennyiben nincs tisztában a vonatkozó rendelkezésekkel bízva a telepítést szakemberre.
- A BVF H-MAT fűtőszőnyeg kizárólag padlófűtésnek alkalmazható. Távolítsa el az esetlegesen padlón maradt éles, hegyes tárgyakat, szennyeződések, melyek a telepítés, vagy későbbi átépítés során megsérthetik a rendszert.
- A BVF H-MAT fűtőszőnyeg sérülten nem telepíthető / burkolható. Tilos a sérült rendszer házilag javítása, átalakítása.

## 1 ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

### 1.1 A használati és telepítési útmutató ismertetése

A használati és telepítési útmutató a BVF H-MAT padlófűtési rendszer alkalmazását részletezi: Az alaprajzi tervezés folyamatát, az ideális méretű fűtőszőnyeg kiválasztását és beszerelését. Az ismertető részletes tanulmányozása javasolt a beszerelés előtt.

További információért forduljon a termék forgalmazójához.

### 1.2 Biztonsági követelmények

A padlófűtési rendszer biztonsága és rendeltetésszerű üzemelése a gondos tervezés, kivitelezés és ellenőrzés függvénye. A termék nem rendeltetésszerű használata és telepítése a fűtőszőnyeg és alkatrészeinek sérülését okozhatja, valamint tűz- és balesetveszélyt idézhet elő. Tartsa be az ismertetőben leírt utasításokat, biztosítva a BVF H-MAT rendszer megbízható működését.



**Biztonsági figyelmeztetés:** a BVF H-MAT fűtőszőnyeg nem telepíthető hőszigetelő anyagokra, nem érintkezhet közvetlenül hőszigeteléssel. Amennyiben nem biztos a fogadófelület minőségében, vagy hőszigetelő képességében, vegye fel a kapcsolatot szakembereinkkel a kivitelezés megkezdése előtt. Általánostól (1. ábra) eltérő rétegrend alkalmazása a garancia elvesztésével járhat.

### 1.3 Ellenállásmérés

Mérjen ellenállást a barna és kék csatlakozóvégek között, majd vesse össze a táblázatban megadott adatokkal. A maximális megengedett eltérés -10%; +10% közötti. A földelés és a barna, illetve kék csatlakozóvég közötti ellenállás érték ideális esetben végtelen. Amennyiben eltérő értéket tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával.

Az ellenállás méréséről további információt talál az 5. fejezetben.

**Fontos információ:** a telepítés folyamán ellenőrizze az ellenállást 4 alkalommal

A telepítés során mérje le és jegyezze fel az ellenállási értékeket munkafázisonként. Először a termék csomagolásának eltávolítása után, majd a fektetést követően is. Harmadszor a csemperagasztó vagy aljzatkiegyenlítő terítése után, végül negyedik alkalommal a burkolás befejeztével. A 4 értéknek egyeznie kell. Amennyiben nem egyezik, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval!

### 1.4 10 év kiterjesztett garancia

A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF H-MAT fűtőszőnyegekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és benyújtott jótállási jegy esetében, szakszerű telepítés mellett érvényesíthető.


## 2 BVF H-MAT RENDSZER

### 2.1 BVF H-MAT műszaki specifikáció

Kábel típusa:	Dupla szigetelésű fűtőkábel / földelt, árnyékolt
Hálózati feszültség:	230V
Teljesítmény:	150W/m <sup>2</sup> ± 10% ; 100W/m <sup>2</sup> ± 10%
Kábelek közötti távolság:	80 mm ; 112 mm
Kábel átmérő:	3,6 mm (kivéve: 150/2700: 4,0 mm ; 150/3000: 4,2 mm)
Fűtőszál szigetelés:	Fluoropolimer
Külső burkolatszigetelés:	PVC
Üzemi hőmérséklet:	+ 30 °C - +50 °C
Min. beszerelési hőmérséklet:	+ 5 °C
Csatlakozó vezeték:	Háromeres, földelt vezeték; Hosszúság: 2,5 m

### 2.2 A BVF H-MAT jellemző felhasználási területei és telepítése

#### 1. ábra – példa beton aljzathoz



- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Burkolat                         | 4. Aljzatbeton mélyalapozóval és tapadóhíddal felületkezelve |
| 2. Csemperagasztó / vékony esztrich | 5. Méretezett aljzat hőszigetelés                            |
| <b>3. BVF H-MAT Fűtőszőnyeg</b>     | 6. Szerelőbeton  |

Egyéb szerelési módok: közvetlen burkolatfűtés esetén vékony esztrich alkalmazása javasolt a következő burkolatokhoz: hajópadló, laminált padló, PVC, műgyanta és padlószőnyeg.

#### Biztonsági figyelmeztetés

Az egyéb szerelési módoknál (fentebb) említett burkolatok telepítése esetén kérje ki a forgalmazó véleményét, vagy lépjen kapcsolatba szakembereinkkel.

#### Fontos információ

- A BVF H-MAT rendszer telepítése előtt olvassa el a tájékoztatót.
- Ne feledje mérni a termék ellenállását a telepítés során 4 alkalommal. (1.3 pont)
- A termék csak beltéri padlófűtés célú felhasználásra alkalmas.
- A terméket csemperagasztóval, önterülő aljzatkiegyenlítővel vagy megegyező anyaggal telepítse.
- A telepítéshez előírt minimális hőmérséklet +5 °C.
- **A fűtőkábel hossza vágással nem rövidíthető, a kábelek nem keresztezhetik egymást és nem vezethetők közvetlenül egymás mellett (min. 5 cm távolsággal)!**
- A bekötéshez lehetőleg méretezett keresztmetszetű rézvezetéket használjon.

### 3 A PADLÓFŰTÉS TERVEZÉSE ÉS TERMÉKVÁLASZTÁS

#### 3.1 Telepítés előtti tervezés

##### 1. Mérje fel a fűtendő felületet

Határozza meg a fűtendő felületet a fixen elhelyezett szaniterék és berendezések által lefedett területek kihagyásával (zuhanyzó, WC, kád, konyhaszekrény stb.) Számolja ki a fűtendő felületet.

Példa: a 2. ábrán feltüntetett fürdőszoba területe 8,75 m<sup>2</sup>. Ha a zuhanyzó, WC és kézmosó által elfoglalt területet kivonja, a megmaradó fűtőfelület csupán 6,45 m<sup>2</sup>. Válassza a 6 m<sup>2</sup>-es fűtőszőnyeg megfelelő teljesítményben.

##### 2. Ellenőrizze a hálózati feszültséget és a rendelkezésre álló teljesítményt

A rendszer 230 V hálózati feszültséggel üzemel. A rendelkezésre álló teljesítményt ellenőrizze, ha szükséges, kérjen a szolgáltatótól hálózatbővítést.


##### 3. Tervezze meg a rendszert

Tervezze meg a fűtőszőnyeg optimális elhelyezését teljes lefedettséggel. A termosztát helyének kijelölésekor ügyeljen arra, hogy a fűtőszőnyeg 2,5 méter hosszú csatlakozókábele / hidegvége elérje a termosztátot, valamint a termosztát padlóban elhelyezett jeladója is kellő közelségbe kerüljön. Célszerű a fűtőszőnyeg csatlakozó kábelét a termosztát helyétől vezetni / telepíteni. Lásd: 3. ábra

#### **i** Fontos információ

Az egyenletes hőeloszlás érdekében a gyárilag beállított kábeltávolságot tartsa meg a telepítés során. A kábeltávolság növelésével a padlón hidegebb felületek keletkezhetnek.

#### 2. ábra - a fűtőfelület kiszámítása



#### 3.2 A megfelelő termék kiválasztása

Ellenőrizze, hogy a BVF H-MAT fűtőszőnyeg méretei megegyeznek-e a fűtendő felülettel és a tervezett teljesítménnyel. A 2. ábra alapján, ha a fűtendő felület 6,45 m<sup>2</sup>, válassza a 6,0m<sup>2</sup> felületű terméket.

#### BVF H-MAT elektromos fűtőszőnyeg 150 W/m<sup>2</sup> teljesítményben

Típus	Fűtőfelület	Szélesség	Hossz	Teljesítmény	Amper	Ohm
BVF H-MAT/150-75-0.5	0,5 m <sup>2</sup>	50 cm	1 m	75 W	0,3	705,3
BVF H-MAT/150-150-1.0	1,0 m <sup>2</sup>	50 cm	2 m	150 W	0,7	352,7
BVF H-MAT/150-225-1.5	1,5 m <sup>2</sup>	50 cm	3 m	225 W	1,0	235,1
BVF H-MAT/150-300-2.0	2,0 m <sup>2</sup>	50 cm	4 m	300 W	1,3	176,3
BVF H-MAT/150-375-2.5	2,5 m <sup>2</sup>	50 cm	5 m	375 W	1,6	141,1
BVF H-MAT/150-450-3.0	3,0 m <sup>2</sup>	50 cm	6 m	450 W	2,0	117,6
BVF H-MAT/150-525-3.5	3,5 m <sup>2</sup>	50 cm	7 m	525 W	2,3	100,8
BVF H-MAT /150-600-4.0	4,0 m <sup>2</sup>	50 cm	8 m	600 W	2,6	88,2
BVF H-MAT /150-675-4.5	4,5 m <sup>2</sup>	50 cm	9 m	675 W	2,9	78,4
BVF H-MAT /150-750-5.0	5,0 m <sup>2</sup>	50 cm	10 m	750 W	3,3	70,5
BVF H-MAT /150-900-6.0	6,0 m <sup>2</sup>	50 cm	12 m	900 W	3,9	58,8
BVF H-MAT /150-1050-7.0	7,0 m <sup>2</sup>	50 cm	14 m	1050 W	4,6	50,4
BVF H-MAT/150-1200-8.0	8,0 m <sup>2</sup>	50 cm	16 m	1200 W	5,2	44,1
BVF H-MAT/150-1350-9.0	9,0 m <sup>2</sup>	50 cm	18 m	1350 W	5,9	39,2
BVF H-MAT/150-1500-10.0	10,0 m <sup>2</sup>	50 cm	20 m	1500 W	6,5	35,3
BVF H-MAT /150-1800-12.0	12,0 m <sup>2</sup>	50 cm	24 m	1800 W	7,8	29,4
BVF H-MAT /150-2100-14.0	14,0 m <sup>2</sup>	50 cm	28 m	2100 W	9,1	25,2
BVF H-MAT /150-2400-16.0	16,0 m <sup>2</sup>	50 cm	32 m	2400 W	10,4	22,0
BVF H-MAT /150-2700-18.0	18,0 m <sup>2</sup>	50 cm	36 m	2700 W	11,7	19,6
BVF H-MAT /150-3000-20.0	20,0 m <sup>2</sup>	50 cm	40 m	3000 W	13,0	17,6

#### BVF H-MAT elektromos fűtőszőnyeg 100 W/m<sup>2</sup> teljesítményben

Típus	Fűtőfelület	Szélesség	Hossz	Teljesítmény	Amper	Ohm
BVF H-MAT/100-100-1.0	1,0 m <sup>2</sup>	50 cm	2 m	100 W	0,4	529,0
BVF H-MAT/100-200-2.0	2,0 m <sup>2</sup>	50 cm	4 m	200 W	0,9	264,5
BVF H-MAT/100-300-3.0	3,0 m <sup>2</sup>	50 cm	6 m	300 W	1,3	176,3
BVF H-MAT /100-400-4.0	4,0 m <sup>2</sup>	50 cm	8 m	400 W	1,7	132,3
BVF H-MAT /100-500-5.0	5,0 m <sup>2</sup>	50 cm	10 m	500 W	2,2	105,8
BVF H-MAT /100-600-6.0	6,0 m <sup>2</sup>	50 cm	12 m	600 W	2,6	88,2
BVF H-MAT /100-700-7.0	7,0 m <sup>2</sup>	50 cm	14 m	700 W	3,0	75,6
BVF H-MAT /100-800-8.0	8,0 m <sup>2</sup>	50 cm	16 m	800 W	3,5	66,1
BVF H-MAT /100-900-9.0	9,0 m <sup>2</sup>	50 cm	18 m	900 W	3,9	58,8
BVF H-MAT /100-1000-10.0	10,0 m <sup>2</sup>	50 cm	20 m	1000 W	4,3	52,9
BVF H-MAT /100-1200-12.0	12,0 m <sup>2</sup>	50 cm	24 m	1200 W	5,2	44,1
BVF H-MAT /100-1400-14.0	14,0 m <sup>2</sup>	50 cm	28 m	1400 W	6,1	37,8
BVF H-MAT /100-1600-16.0	16,0 m <sup>2</sup>	50 cm	32 m	1600 W	7,0	33,0
BVF H-MAT /100-1800-18.0	18,0 m <sup>2</sup>	50 cm	36 m	1800 W	7,8	29,4
BVF H-MAT /100-2000-20.0	20,0 m <sup>2</sup>	50 cm	40 m	2000 W	8,7	26,4

## 4 TELEPÍTÉS ELŐTTI ÚTMUTATÓ

### 4.1 A fogadó aljzat előkészítése

A padlófűtési rendszer tervezését igény szerint szakembereink örömmel elvégzik, azonban a termékre vonatkozó kiterjesztett garanciának nem feltétele a BVF szakemberei által végzett kivitelezés. A fűtés optimális működése és a kivitelezés biztonsága érdekében a fogadó szerkezet előkészítése kiemelt fontosságú.

A BVF H-MAT padlófűtési rendszer telepítése előtt az alábbi előkészületeket javasoljuk:

- A kivitelezés előtt győződjön meg arról, hogy a padlózat mentes portól, szennyeződéstől, azon éles, hegyes tárgyak, kövek nincsenek.
- Amennyiben a fogadó aljzat (esztrich/beton) nem pormentes, úgy **javasolt a kiegyenlített aljzatot mélyalapozóval**, majd tapadóhíddal felületkezelni, hogy a fűtőelem a felületre tudjon tapadni a burkolás megkezdéséig.
- A fűtésrendszer csak teljesen száraz aljzatra telepíthető.
- Amennyiben a fűtésrendszer meglévő burkolatra kerül, úgy kizárólag annak pormentességéről és egyenletességéről kell gondoskodni.

### 4.2 Elektromos telepítési követelmények

A padlófűtési rendszer tervezését igény szerint szakembereink örömmel elvégzik, azonban a termékre vonatkozó kiterjesztett garanciának nem feltétele a BVF szakemberei által végzett kivitelezés. A fűtés optimális működése és a kivitelezés biztonsága érdekében a fogadó szerkezet előkészítése kiemelt fontosságú.


Ezeknek az adatoknak a birtokában az alábbi előkészületeket javasoljuk:

- Az elektromos kiállásokat a helyiség falán, a termosztátok tervezett helyéig kell kiépíteni. A termosztátokhoz  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$  keresztmetszetű rézvezetékekkel álljon ki! Amennyiben a helyiségenkénti áramfelvétel meghaladja a 13 A összteljesítményt, úgy minimum  $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$  keresztmetszetű rézvezeték szükséges.
- A termosztátokhoz általánosan 65 mm-es belső átmérőjű, minimum 55 mm mélységű, nem sorolható szerelvénydoboz szükséges. A szerelvénydobozt vízszintesen elhelyezett szerelvénycsavarozással kell beépíteni.
- A szükséges elektromos kapacitást biztosítsa a fűtendő helyiségekhez a BVF által megadott információk alapján! A fűtési körönkénti áramfelvételt a BVF által küldött árajánlat mellékletében találja. (Amennyiben árajánlatunk nem tartalmazza az áramfelvételi adatokat, kérem jelezze az árajánlatot készítő szakember felé!)
- A falba süllyesztett termosztátok helyét úgy jelölje ki, hogy az közvetlenül homlokzati nyílászáró mellé lehetőleg ne kerüljön, illetve ügyeljen arra, hogy a későbbi bútorozás során a termosztátok ne kerüljenek takarásba!

- A termosztáttól a fűtőszőnyegig vezető, elektromos vezetékhez alkalmas, min. 25 mm belső átmérőjű (javasolt  $2 \times 20 \text{ mm}$ ) védőcső szerelése szükséges a padlófűtés szerelési pontjáig. **A fűtést vezérlő termosztát padlószenzora az utólagos beépíthetőség és szerelhetőség érdekében teljes hosszában védőcsőben legyen.**
- Amennyiben az egy fűtési körre eső teljesítmény meghaladja a 15 Ampert, vagy a fűtési kör 3 vagy ennél több fűtőelemből áll, úgy a teljesítménykapcsoló relé beszerelése érdekében a termosztát szerelvénydobozán túl a  $100 \times 100 \text{ mm}$ -es falba süllyesztett kötődoboz elhelyezése is szükséges.
- A kötődoboz elhelyezése nem szükséges, amennyiben a fűtési áramkörön a kismegszakító mellett sínre szerelhető relé kiépítése megoldható.

Kérjük, amennyiben a meglévő elektromos rendszer nem tartalmazza az életvédelmi relét, ezt jelezzék a BVF Heating munkatársai felé!

### 3. ábra - jellemző bekötési vázrajz




\* Amennyiben több fűtőelem kerül egy körre és legalább az egyik fűtőelem  $150 \text{ W} / 16 \text{ m}^2$  vagy annál nagyobb, akkor a szenzor külön védőcsövén túl mindenképp szükséges a nagyobb, min. 25 mm-es védőcső.

### 4.3 Hol ideális a termosztát elhelyezése?

Az esetek 99%-ában a villanykapcsoló mellett, hiszen ott a közelben található kötődoboz, és nem kerül elé bútor a későbbiekben. Fűtési rendszereink jellemzője az egyenletes hőmérséklet. BVF rendszerek esetében a helyiség minden pontja azonos hőmérsékleten van, nem alakulnak ki a hőleadótól (pl.: radiátor) távoli hideg pontok. A termosztát elhelyezése opcionális, mi nem szólnunk bele a helyiség kialakításába, bútorozásába. Két szempontot azonban érdemes figyelembe venni:


- A termosztát ne kerüljön közvetlenül homlokzati nyílászáró mellé (ablak, bejárati ajtó) vagy hőelvonó, hőleadó berendezés közelébe (pl. hűtőszekrény, sütő, stb.).
- Kezelési magasságban legyen, 120-170 cm magasan a padlószinttől.

### 4.4 Termostát szerelvénydoboz méretei



#### CSAK INDOKOLT ESETBEN

2 fűtőelem bekötése vagy 15A felett



#### 1. | 100×100 mm, falba sülyesztett kötődoboz

Amennyiben az ajánlatban szereplő, egy fűtőkörre eső teljesítmény 15 Ampert meghaladó, úgy a teljesítménykapcsoló relé beszerelése érdekében a termosztát kötődobozán túl a 100×100 mm-es kötődoboz elhelyezése is szükséges.



#### 2. | 65 mm belső átmérőjű szerelvénydoboz

A 65 mm belső átmérőjű, minimum 55 mm mély, nem sorolható szerelvénydobozt az elektromos betáp kábelével szerelve akként helyezze el, hogy a külső rögzítő csavarok vízszintesen helyezkedjenek el!

## 5 TELEPÍTÉS


**Fontos információ:** Telepítéshez szükséges szerszámok

A fűtési rendszer telepítéséhez és ellenőrzéséhez az alábbi eszközökre lesz szüksége:

- Olló
- Tapétavágó
- Kábelcsupaszító
- Mérőszalag
- Csavarhúzó
- Elektromos mérőműszer / multiméter

#### 1. Tervezze meg papíron

Készítsen rajzot, vagy vázlatot az alaprajzi elrendezésről. Tüntesse fel az összes fixen elhelyezett szanitert és berendezéseket által lefedett területet (zuhanyzó, WC stb.) Számolja ki a fűtendő felületet. Jegyezze fel az összes szükséges méretet a fűtőfelülethez és jelölje ki a termosztát és a padlószenzor helyét.



#### 2. Vezesse át a rajzot a padlóra

Rajzolja fel a tervezett rendszer körvonalait a padlóra. Hagyja szabadon a később fixen padlóra telepítendő berendezések helyét. Tekerje ki és fektesse le a fűtőszőnyeg első néhány méterét. A kábel kiindulási pontja nem lehet 2,5 méternél messzebb a termosztáttól.

**Fontos információ**

Győződjön meg arról, hogy a **BVF H-MAT kábel csatlakozási pontja (bekötő vezeték - fűtőkábel) a védőcsőben helyezkedik el.** A védőcsőben a fűtőkábel elhelyezése tilos! A védőcsőben csak a bekötőkábel vezethető.

A termosztát padlószenzorát pontosan két fűtőszőnyeg közé (fűtött felületen), a faltól legalább 65cm távolságra helyezze el védőcsőben, hogy az később cserélhető legyen.

### 3. A szenzor telepítése

A termosztát padlószenzorát védőcsőben vezetve helyezze el. Javasoljuk a védőcsőben történő elhelyezést, így esetleges meghibásodás esetén a szenzor könnyen cserélhető lesz. A termosztát padlószenzorát és a védőcsövet a termosztát fali szerelődobozáig kell vezetni. A védőcsövet részlegesen be kell sülyleszteni az aljzatba.



#### Fontos információ

A termosztát padlószenzorát a két fűtőkábel között, azoktól egyenlő távolságra helyezze el. Ragasztószalaggal zárja le a védőcső végét, hogy az aljzatkiegyenlítő vagy csemperagasztó ne folyhasson az érzékelőhöz. A védőcsövet is rögzítse ragasztószalaggal felúszás ellen. Ha a szenzort közvetlenül a csemperagasztóba fekteti, rögzítse azt a padlóhoz a 3. ábra szerint.

### 4. Aljzat előkészítése

Tisztítsa meg, szükség esetén porszívózza fel az aljzatot, eltávolítva mindennemű szennyeződést, ami kárt okozhat a kábelben. **A telepítés előtti útmutató részletezi az előkészületek módját.** Győződjön meg a padló egyenletességéről. A kábel sérülésének megelőzése érdekében és a burkolat védelmében az esetleges repedéseket és egyenetlenségeket töltse fel.


### 5. Ellenőrizze a rendszer ellenállását (első alkalommal)

Elektromos mérőműszer használatával mérje le a fűtőszőnyeg ellenállását (a kék és a barna csatlakozó között) és hasonlítsa össze a táblázatban megadott értékekkel. (3.2 pont) Jegyezze fel a mért értékeket a jótállási jegyen. Az ellenállási értékek dokumentálására a későbbi, esetleges garanciális probléma esetén lehet szükség. Mérje le továbbá a kék, barna és a földelés közötti ellenállást, melynek végtelenített értéket kell mutatnia. Az ellenállás méréséről további információt talál az 5. fejezetben.

### 6. A fűtőszőnyeg lefektetése

#### SOHA NE VÁGJA EL VAGY RÖVIDÍTSE LE A FŰTŐSZŐNYEGET!

A fűtőszőnyeg alsó felületén ragasztóanyag található, mely megakadályozza a termék elmozdulását a telepítés során. Kezdje el a fektetést akként, hogy a csatlakozó kábel és a szenzor már a lefektetés kezdetén a tervezett helyen legyen. Vezesse a csatlakozó kábelt és a szenzorvezetékét a termosztát bekötési pontjáig.




Telepítse a fűtőszőnyeg egyenesen a korábban már megjelölt helyeken. A ragasztóanyag felhordása előtt lehetősége van a fűtőszőnyeg áthelyezésére a végleges kötés előtt. Ha eléri a falat, vágja el a hálót és fordítsa el a kívánt irányba a fűtőszőnyeg.



Ügyeljen arra, hogy a BVF H-MAT közvetlenül és teljes felületen tapadjon a padlóhoz. Lehetőség szerint kerülje a járást a lefektetett fűtőszőnyegen. Ha ez elkerülhetetlen, használjon puha talpú cipőt. A fűtőkábel esetleges felúszása ellen alkalmazzon ponszerűen sűrű ragasztóanyagot vagy ragasztószalagot.



Akadályok felé közeledve (zuhanytálca, WC, stb.), óvatosan távolítsa el a fűtőkábelt a hálóról és vezesse körbe a kábelt az akadály körül. Néhány esetben a háló részleges, vagy teljes eltávolítására is szükség lehet. **Ne feledje, a kábelt tilos elvágni!** Használjon ragasztót, vagy keskeny ragasztószalagot a leválasztott kábeldarab padlóhoz való rögzítésére.




**Fontos információ**

Javasoljuk fénykép készítését a rendszerről a burkolás megkezdése előtt.

7. *Ellenőrizze a rendszer ellenállását (második alkalommal) az 5. pontban leírtak szerint*

**8. Burkolás**

A burkolás előtt ellenőrizze a termosztát padló-szenzorának rögzítését. (3. pont szerint)  
Kerámia burkolat lefektetésekor vékony rétegben vigye fel a csemperagasztót, követve a burkolat gyártójának utasításait. A csemperagasztó teljes magasságban fedje a fűtőkábeleket.

**Fontos információ**

**Ne helyezze üzembe a fűtésrendszert a csemperagasztó teljes kiszáradásáig.**

Ez az időszak minimum 2 hét.

9. *Ellenőrizze a rendszer ellenállását (harmadik alkalommal) az 5. pontban leírtak szerint*

**10. Burkolat lehelyezése**

Helyezze le a burkolatot a gyártó által javasolt módon.

**11. Termosztát és az elektromos csatlakozás bekötése**

A termosztát és elektromos csatlakozás bekötését bízva elektromos szakemberre. A bekötést követően végezze el az ellenállás mérését utolsó alkalommal és jegyezze fel az értékeket a jótállási jegyen. Lásd: 13. pont.

Megjegyzés: Jelölje meg a fűtésrendszerhez tartozó elektromos megszakítót a kapcsolótáblán.

12. *Ellenőrizze a rendszer ellenállását (utolsó, negyedik alkalommal) az 5. pontban leírtak szerint.*

**13. Dokumentáció elkészítése**

Állítsa ki a fűtőszőnyeg és a termosztát jótállási jegyét, közvetlenül a telepítés után. Ennek hiánya a garancia elvesztésével járhat. A részletes garanciális feltételek a termék jótállási jegyén szerepelnek.

**Fontos információ**

Saját érdekében őrizze meg a termék jótállási jegyét.

**14. A BVF H-MAT fűtőszőnyeg üzembe helyezése**

A száradási idő betartása után a rendszer készen áll a használatra. Kapcsolja be és állítsa be a termosztátot a kívánt hőfokot a termosztát használati útmutatóban leírtak szerint. A helyiség lépcsőzetes felfűtése javasolt különösen az első felfűtésnél.

**6 ELLENŐRZÉS****Fontos információ**

A 10 éves kiterjesztett garancia megőrzése érdekében az alábbi méréseket végezze el és vezesse fel az eredményeket a termék jótállási jegyén. A jótállási jegyet őrizze meg.

A szigetelési és ellenállás ellenőrző mérésekre a telepítés során négy alkalommal lesz szükség. (Lásd a 4.5 pontot)

**6.1 Szigetelési ellenállás mérése**


A szigetelési ellenállás mérésével győződhethet meg a kábel elektromos szigetelésének sértetlenségéről.

1. Csatlakoztassa a földelés csatlakozását a mérőműszer fekete kábeléhez, a másik két csatlakozót egyszerre a mérőműszer piros kábeléhez.
2. A mérőműszernek „open” vagy végtelen értéket kell mutatnia. eltérés esetén forduljon a termék forgalmazójához.
3. Rögzítse a mért értékeket a termék jótállási jegyén.



## 6.2 Fűtőszőnyeg ellenállás mérése

1. Állítsa a mérőműszert 200 és 2.000 ohm közötti tartományba.
2. Csatlakoztassa a műszer kábeleit a barna és kék csatlakozóihoz.
3. Vesse össze a mért értéket a táblázatban foglalt értékekkel. A maximális eltérésnek a -10% és +10% tartományban kell mozognia. Eltérés esetén forduljon a termék forgalmazójához.
4. Rögzítse a mért értékeket a termék jótállási jegyén.



### **i** Fontos információ

Végezze el a termostáthoz tartozó NTC padlószensor ellenállás-vizsgálatát a fektetés és a burkolást megelőzően is. BVF márkajelű termostátok esetén: ~10 kΩ 25°C-on.

## 7 HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba jellege	Lehetséges okok	Probléma megoldása
A padló nem melegedik	Nincs feszültség Az elektromos megszakító lekapcsol A termostát nem üzemel	Ellenőrizze az elektromos megszakítót Túl sok fogyasztó csatlakozik ugyanahhoz az áramkörhöz. A BVF H-MAT fűtőszőnyeges rendszer egyes esetekben külön áramkört igényelhet. Ellenőrizze a táblázatban megadott értékeket. Ellenőrizze a termostátot az ahhoz tartozó használati utasítás szerint!
A padló folyamatosan fűt	A termostát rosszul lett beállítva	Ellenőrizze a termostátot az ahhoz tartozó használati utasítás szerint
A padló nem melegszik fel a kívánt hőfokra	A termostát rosszul lett beállítva / Padlólimit	Ellenőrizze a termostátot az ahhoz tartozó használati utasítás szerint
Az ellenőrző mérés végtelen értéket mutat	A kábelek hidegvége összeér az árnyékolással	Ellenőrizze, hogy a hidegvég árnyékolásának vezetéke (vékony szál az árnyékolás köpenyén) nem ér-e össze a kék vagy a barna vezetékkel

## Használati útmutató

# BVF H-MAT

### padlófűtési rendszerhez

### A FŰTÖTT ALJZAT/BURKOLAT

1. Biztosítsa az elektromos padlófűtés hőleadásának egyenletességét, ne helyezzen nagy felületű testeket/bútorokat az aljzatra, melyek nem lábakon állnak.
2. **Ne takarja a padlófelületet jó hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal a működés során (vastag szőnyeg, matrac, ágyneműtartó, hőszigetelő anyagok stb...).**
3. Védje a padlóburkolatot a nedvességtől, hosszabb idejű tartós vizesedéstől.

Ellenőrző lista

✓ ✗

### VEZÉRLÉS

1. Szobahőmérő segítségével végezze el a termostát kalibrálását, a gyári beállítás típustól függetlenül eltérhet a valós hőmérséklettől. (Részletek az adott termostát használati útmutatójában.)
2. Önálló fűtés kialakítása esetén helyezze a termostát szenzor üzemmódját kettős (padló+szoba) szenzor állásba, ekkor a termostát a levegő hőmérsékletét mutatja a beépített szenzor mérése alapján, és a padlószensor a beállított hőmérséklet értékben limitálja a burkolat (hőleadó felület) hőmérsékletét.
3. Állítsa be a padlószensor letiltási hőmérsékletét 29-31 °C-ra. (Részletek az adott termostát használati útmutatójában.)
4. Amennyiben a rendszer programozható termostáttal van ellátva, javasoljuk, hogy a gazdaságos üzemeltetés érdekében használja ki a programozási lehetőségeket.
5. A BVF H-MAT padlófűtési rendszer NEM hőtároló vagy részlegesen hőtároló, így a fűtési ciklusok indítását és azok programozását a rövid felfűtési idő figyelembe vétele mellett végezze. A felfűtési idő a burkolat induló hőmérséklete és annak vastagsága (ellenállás/hővezetési értéke) függvényében hosszabb időt is igénybe vehet.
6. Fűtési szezonban a gazdaságos üzemeltetés érdekében a fűtésrendszert ne kapcsolja ki, használaton kívül maximum 3-4°C-kal vegye vissza/temperálja a levegő hőmérsékletét, így megelőzhető, hogy a falak és egyéb szerkezetek kihűljenek. Amennyiben a fűtendő helyiségek tartósan használaton kívül vannak, úgy az állag megóvás érdekében használja a fagymentesítő program lehetőséget.



## CONTENT

<b>Dôležité bezpečnostné upozornenie</b>	33
<b>1 Všeobecné informácie</b>	33
1.1 Vysvetlenia k návodu na inštaláciu a použitie	33
1.2 Bezpečnostné požiadavky	33
1.3 Meranie odporu	34
1.4 Rozšírená záruka 10 rokov	34
<b>2 Systém BVF H-MAT</b>	34
2.1 Technická špecifikácia BVF H-MAT	34
2.2 Typické oblasti použitia a inštalácia BVF H-MAT	35
<b>3 Projektovanie podlahového kúrenia a voľba výrobku</b>	36
3.1 Projektovanie pred inštaláciou	36
3.2 Voľba správneho typu výrobku	37
<b>4 Inštalácia</b>	39
<b>5 Kontrola</b>	43
5.1 Meranie izolačného odporu	43
5.2 Meranie odporu vykurovacieho kábla	44
<b>6 Odstránenie chýb</b>	44
<b>Návod na použitie</b>	45

### TZvlášť si všimnite nasledujúce informácie:

Important information:



Safety notice:



## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE



**Bezpečnostné upozornenie:** Riziko úderu elektrickým prúdom a elektrického požiaru!

- Neodborná inštalácia systému BVF H-MAT môže spôsobiť úder elektrickým prúdom s následkom zranenia osôb a materiálnych škôd a môže vyvolať aj elektrický požiar. Vo vlastnom záujme si pozorne prečítajte priložené informácie!
- Používajte výlučne termostat určený na reguláciu elektrického podlahového kúrenia.
- Inštaláciou výrobku poverte odborníka (elektroinštalatéra), ktorý pozná parametre, inštaláciu, uvedenie do prevádzky a osobitosti systému podlahového kúrenia. Inštaláciu je možné previesť výlučne s dodržaním miestnych právnych predpisov. V prípade, že nepoznáte príslušné predpisy, inštaláciu zverte do rúk odborníka.
- Systém BVF H-MAT je možné použiť výlučne na účely podlahového kúrenia. Z miesta inštalácie odstráňte ostré, vyčnievajúce predmety a znečistenia, ktoré by mohli počas inštalácie poškodiť systém.
- V prípade, že je systém BVF H-MAT poškodený, nesmie sa inštalovať. Oprava alebo modifikácia poškodeného systému je zakázaná.

## 1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### 1.1 Vysvetlenia k návodu na inštaláciu a použitie

V návode na inštaláciu a použitie je vysvetlené použitie systému podlahového kúrenia BVF H-MAT: Proces projektovania systému, voľbu a montáž vykurovacích rohoží s ideálnymi rozmermi. Odporúčame dôkladne si preštudovať informácie ešte pred inštaláciou. Pre ďalšie informácie sa obráťte na distribútora výrobku.

### 1.2 Bezpečnostné požiadavky

Bezpečné a správne prevádzkovanie systému podlahového kúrenia je funkciou dôkladného projektovania, vyhotovenia a kontroly. Nesprávne používanie a inštalácia výrobku môže spôsobiť poškodenie vykurovacieho kábla a jeho súčiastok a môže vyvolať riziko požiaru a nehody. Dodržujte pokyny nachádzajúce sa v tomto dokumente, a tým zabezpečíte spoľahlivé fungovanie systému BVF H-MAT.



**Bezpečnostné upozornenie:** Vykurovacia rohož BVF H-MAT sa nesmie klásť na izolačné materiály ani nemôže byť v priamom kontakte s tepelnou izoláciou. Ak si nie ste istí kvalitou alebo tepelnoizolačnou schopnosťou materiálu, kontaktujte pred realizáciou našich odborníkov. Aplikácia odlišnej vrstvy od všeobecnej (obrázok 1) môže mať za následok stratu záruky!

### 1.3 Meranie odporu

Zmerajte odpor medzi bielou a čiernou koncovkou a namerané hodnoty porovnajte s údajmi v tabuľke. Maximálna povolená odchýlka je medzi -5%; +10%. Hodnota odporu medzi zemnením, čiernou resp. bielou koncovkou je v ideálnom prípade nekonečná. Ak nameriate odlišnú hodnotu, obráťte sa na distribútora výrobku. Ďalšie informácie týkajúce sa merania odporu nájdete v kapitole 5.

**!** **Dôležité informácie:** Počas inštalácie skontrolujte odpor 4-krát. Počas inštalácie odčítajte a zaznamenajte hodnoty odporu podľa pracovných fáz. Najprv po odstránení obalu výrobku, potom aj po umiestnení. Po tretie, po rozmiestnení lepidla na dlaždice alebo vyrovnávacej hmoty na podlahy. Napokon po štvrtýkrát pri ukončení pokrývania. Tieto 4 hodnoty sa musia zhodovať. Ak sa hodnoty nezhodujú, kontaktujte distribútora výrobku!

### 1.4 10-ročná rozšírená záruka

Distribútor výrobku poskytuje na vykurovaciu rohož BVF H-MAT rozšírenú záruku 10 rokov na materiálne a konštrukčné chyby vyplývajúce z výroby. Záruka sa môže uplatniť iba s podmienkou správne vyplneného a odovzdaného záručného listu a odbornej inštalácie.


## 2 SYSTÉM BVF H-MAT

### 2.1 Technická špecifikácia BVF H-MAT

Typ kábla:	Vykurovací kábel s dvojitou izoláciou
Sieťové napätie:	230V
Výkon:	150W/m <sup>2</sup> ± 10% ; 100W/m <sup>2</sup> ± 10%
Vzdialenosť medzi káblami:	80 mm ; 112 mm
Priemer kábla:	3.6 mm (except: 150/2700: 4.0 mm ; 150/3000: 4.2 mm)
Izolácia vykurovacieho kábla:	Fluoropolimer
Vonkajšia izolácia:	PVC
Prevádzková teplota:	+ 30 °C - +50 °C
Minimálna teplota pri montáži:	+ 5 °C
Pripojovací kábel:	Dvojkábový vodič+zemnenie, pripojovací kábel: 2.5 m

### 2.2 Typické oblasti použitia a inštalácia systému BVF H-MAT

Obrázok č.1 – pre betónový podklad



- |   |   |
|---|---|
| 1. Obklad (keramická dlažba)                | 4. Napenetrovaný podkladový betón (bezprašný) |
| 2. Flexibilné lepidlo / samonivelačná hmota | 5. Tepelná izolácia podlahy                   |
| <b>3. Vykurovací rohož BVF H-MAT</b>        | 6. Zakladový betón                            |

Iné spôsoby montáže: použitie samonivelizačného cementu sa odporúča pri väčších plochách a pri nasledovných krytinách: lodná podlaha, laminátové parkety, dutá podlaha, PVC a podlahový koberec.

#### **!** Bezpečnostné upozornenie

V prípade použitia materiálov inými stavebnými metódami (pozri vyššie) požiadajte o odborné stanovisko distribútora alebo sa obráťte na našich odborných kolegov.

#### **i** Bezpečnostné upozornenie

- Pred inštaláciou systému BVF H-MAT si prečítajte priložené informácie
- Nezabudnite zmerať odpor výrobku 4 razy v priebehu inštalácie (Bod 1.3).
- Výrobok je určený výlučne na použitie v interiéri. Neinštalujte systém na stenu alebo strop!
- Výrobok inštalujte s použitím cementu, obkladového lepidla, samonivelizačnej hmoty alebo podobného materiálu
- Predpísaná minimálna teplota pre inštaláciu je +5 °C
- **Dĺžka kábla sa nesmie skracovať strihaním, káble sa nesmú navzájom prekrížovať a nesmú byť vedené tesne vedľa seba**
- Pre zapojenie je najideálnejšie použiť medený kábel

### 3 PROJEKTOVANIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA A VOĽBA VÝROBKU

#### 3.1 Projektovanie pred inštaláciou

##### 1. Zmerajte požadovanú vykurovaciu plochu

Zmerajte vykurovaciu plochu s vynechaním plôch krytých, pevne umiestnenou sanitou a zabudovanými zariadeniami (sprcha, WC, atď.) Vypočítajte vykurovanú plochu.

Príklad: plocha kúpeľne (viď. Obrázok č.3) je 8,75 m<sup>2</sup>. Ak odpočítame plochu, ktorú zaberá sprcha, WC a umývadlo, zostane nám vykurovaná plocha iba 6,45 m<sup>2</sup>.

##### 2. Skontrolujte sieťové napätie a výkon

Sieťové napätie 230V. Skontrolujte výkon elektrickej siete a v prípade potreby požiadajte prevádzkovateľa o rozšírenie siete.


##### 3. Návrh systému

Navrhňte optimálne uloženie vykurovacej rohože s úplným pokrytím. Pri vyznačení miesta termostatu dbajte na to, aby 2,5 metrov dlhý pripojovací kábel vykurovacej rohože bol na dosah k termostatu a aby teplotný snímač termostatu bol tiež v dostatočnej blízkosti. Viď. Obrázok č. 3.


#### **i** Dôležité informácie

Pre zabezpečenie rovnomerného rozloženia tepla pri inštalácii dodržte minimálnu vzdialenosť medzi káblami odporúčanú výrobcom. Zvýšením vzdialenosti medzi káblami môžu na obklade vzniknúť chladnejšie miesta.

Obrázok č. 2 - výpočet vykurovanej plochy



Obrázok č. 3 - Schéma zapojenia



#### 3.2 Voľba správneho typu výrobku

Skontrolujte, či rozmery BVF H-MAT zodpovedajú vykurovanej ploche. Podľa Obrázku č. 3. ak je vykurovaná plocha 6,45 m<sup>2</sup>, zvolte systém s plochou 6,0 m<sup>2</sup>.

#### Vykurovací rohož BVF H-MAT s výkonom 150 W/m<sup>2</sup>

Typ	Vyk. plocha	Šírka	Dĺžka	Výkon	Amper	Odpor
BVF H-MAT/150-75-0.5	0.5 m <sup>2</sup>	50 cm	1 m	75 W	0.3	705.3
BVF H-MAT/150-150-1.0	1.0 m <sup>2</sup>	50 cm	2 m	150 W	0.7	352.7
BVF H-MAT/150-225-1.5	1.5 m <sup>2</sup>	50 cm	3 m	225 W	1.0	235.1
BVF H-MAT/150-300-2.0	2.0 m <sup>2</sup>	50 cm	4 m	300 W	1.3	176.3
BVF H-MAT/150-375-2.5	2.5 m <sup>2</sup>	50 cm	5 m	375 W	1.6	141.1
BVF H-MAT/150-450-3.0	3.0 m <sup>2</sup>	50 cm	6 m	450 W	2.0	117.6
BVF H-MAT/150-525-3.5	3.5 m <sup>2</sup>	50 cm	7 m	525 W	2.3	100.8
BVF H-MAT/150-600-4.0	4.0 m <sup>2</sup>	50 cm	8 m	600 W	2.6	88.2
BVF H-MAT/150-675-4.5	4.5 m <sup>2</sup>	50 cm	9 m	675 W	2.9	78.4
BVF H-MAT/150-750-5.0	5.0 m <sup>2</sup>	50 cm	10 m	750 W	3.3	70.5
BVF H-MAT/150-900-6.0	6.0 m <sup>2</sup>	50 cm	12 m	900 W	3.9	58.8
BVF H-MAT/150-1050-7.0	7.0 m <sup>2</sup>	50 cm	14 m	1050 W	4.6	50.4
BVF H-MAT/150-1200-8.0	8.0 m <sup>2</sup>	50 cm	16 m	1200 W	5.2	44.1
BVF H-MAT/150-1350-9.0	9.0 m <sup>2</sup>	50 cm	18 m	1350 W	5.9	39.2
BVF H-MAT/150-1500-10.0	10.0 m <sup>2</sup>	50 cm	20 m	1500 W	6.5	35.3
BVF H-MAT/150-1800-12.0	12.0 m <sup>2</sup>	50 cm	24 m	1800 W	7.8	29.4
BVF H-MAT/150-2100-14.0	14.0 m <sup>2</sup>	50 cm	28 m	2100 W	9.1	25.2
BVF H-MAT/150-2400-16.0	16.0 m <sup>2</sup>	50 cm	32 m	2400 W	10.4	22.0
BVF H-MAT/150-2700-18.0	18.0 m <sup>2</sup>	50 cm	36 m	2700 W	11.7	19.6
BVF H-MAT/150-3000-20.0	20.0 m <sup>2</sup>	50 cm	40 m	3000 W	13.0	17.6

## Vykurovací rohož BVF H-MAT s výkonom 100 W/m<sup>2</sup>

Typ	Vyk. plocha	Šírka	Dĺžka	Výkon	Amper	Odpor
BVF H-MAT/100-100-1.0	1.0 m <sup>2</sup>	50 cm	2 m	100 W	0.4	529.0
BVF H-MAT/100-200-2.0	2.0 m <sup>2</sup>	50 cm	4 m	200 W	0.9	264.5
BVF H-MAT/100-300-3.0	3.0 m <sup>2</sup>	50 cm	6 m	300 W	1.3	176.3
BVF H-MAT /100-400-4.0	4.0 m <sup>2</sup>	50 cm	8 m	400 W	1.7	132.3
BVF H-MAT /100-500-5.0	5.0 m <sup>2</sup>	50 cm	10 m	500 W	2.2	105.8
BVF H-MAT /100-600-6.0	6.0 m <sup>2</sup>	50 cm	12 m	600 W	2.6	88.2
BVF H-MAT /100-700-7.0	7.0 m <sup>2</sup>	50 cm	14 m	700 W	3.0	75.6
BVF H-MAT/100-800-8.0	8.0 m <sup>2</sup>	50 cm	16 m	800 W	3.5	66.1
BVF H-MAT/100-900-9.0	9.0 m <sup>2</sup>	50 cm	18 m	900 W	3.9	58.8
BVF H-MAT/100-1000-10.0	10.0 m <sup>2</sup>	50 cm	20 m	1000 W	4.3	52.9
BVF H-MAT /100-1200-12.0	12.0 m <sup>2</sup>	50 cm	24 m	1200 W	5.2	44.1
BVF H-MAT /100-1400-14.0	14.0 m <sup>2</sup>	50 cm	28 m	1400 W	6.1	37.8
BVF H-MAT /100-1600-16.0	16.0 m <sup>2</sup>	50 cm	32 m	1600 W	7.0	33.0
BVF H-MAT /100-1800-18.0	18.0 m <sup>2</sup>	50 cm	36 m	1800 W	7.8	29.4
BVF H-MAT /100-2000-20.0	20.0 m <sup>2</sup>	50 cm	40 m	2000 W	8.7	26.4

## 4 INŠTALÁCIA


**i Dôležité informácie:** Nárada potrebné pre inštaláciu

Na inštaláciu a kontrolu vykurovacieho systému sú potrebné nasledovné nárada:

- Nožnice
- Nôž
- Blankovacie nárada
- Meter
- Skrutkovač
- Elektrický merací prístroj / multimeter

### 1. Nakreslite schému systému

Nakreslite alebo urobte približný nákras umiestnenia. Zakreslite aj všetky plochy zakryté pevne umiestnenou sanitou a zariadením (sprcha, WC, atď.) Vypočítajte vykurovanú plochu. K vykurovanej ploche vyznačte všetky potrebné rozmery, vyznačte miesto termostatu a podlahového snímača.



### 2. Prekreslite schému na podlahu

Obrysy navrhovaného systému nakreslite na podlahu. Nechajte voľné tie miesta, kam na podlahu plánujete natrvalo umiestniť zabudované zariadenie. Rozviňte a uložte prvých pár metrov vykurovacej rohože. Vzdialenosť medzi východiskovým bodom kábla a termostatom nesmie byť väčšia ako 2,5 metrov.

**i Dôležité informácie**

Vyznačte bod spojenia vykurovacieho kábla BVF H-MAT a pripojovacieho kábla. Neskôr je nevyhnutné tento bod zakryť obkladovým lepidlom alebo samonivelizačnou hmotou.

Podlahový snímač termostatu umiestnite presne medzi dva vykurovacie káble (na vykurovanej ploche), na vzdialenosť aspoň 25 cm od steny, čo možno najbližšie k termostatu.

### 3. Inštalácia snímača

Podlahový snímač termostatu vedte buď v hadici alebo ho umiestnite priamo do cementu.

Odporúčame umiestnenie do PVC trubky, pretože v prípade poškodenia bude senzor ľahko vymeniteľný. Podlahový snímač a PVC trubku je potrebné viesť až k montážnej krabici termostatu umiestnenej na stene. PVC trubka má byť čiastočne zapustená do podlahy.



#### **i** Dôležité informácie

Podlahový snímač termostatu umiestnite medzi dva vykurovacie káble v rovnakej vzdialenosti od oboch káblov. Pomocou lepiacej pásky uzatvorte koniec hadice, aby sa cement alebo obkladové lepidlo nedostalo k snímaču. Hadicu tiež zafixujte pomocou lepiacej pásky, aby nevyplávala na povrch. Ak ukladáte snímač priamo do cementu alebo obkladového lepidla, pripevnite ho k podlahe. Obrázok č. 3.

### 4. Príprava podlahy

Podlahu vyčistite, v prípade potreby vysajte prach, odstráňte všetky nečistoty, ktoré by mohli poškodiť vykurovací kábel. **Skontrolujte rovnosť podkladu, aby ste sa vyhli poškodeniu kábla a tiež kvôli ochrane krytiny, prípadné trhliny a nerovnosti vyplňte materiálom vhodným na výplne trhlín.**


### 5. Skontrolujte odpor systému (prvý raz)

Pomocou elektrického meracieho prístroja vykonajte odpočet odporu (medzi modrou a hnedou svorkou) a porovnajete údaje s hodnotami uvedenými v tabuľke (časť 3.2). Poznačte si dátum na záručný list. Zaznamenané hodnoty odporu môžu byť požadované počas neskorších prípadných problémov so zárukou. Potom odčítajte odpor medzi modrou, hnedou a uzemnením, ktorý by mal ukazovať hodnotu prerušeného obvodu (nekonečný odpor). Viac informácií o čítaní odporu nájdete v kapitole 5.

### 6. Uloženie vykurovacej rohože

#### **!** VYKUROVACÍ KÁBEL NIKDY NESTRIHAJTE ANI INAK NESKRACUJTE!


Na spodnej strane vykurovacej rohože sa nachádza lepidlo, ktoré zabráni tomu, aby sa výrobok počas inštalácie posunul. Začnite vykurovaciu rohož ukladať tak, aby pripojovací kábel a snímač boli už na začiatku ukladania na plánovanom mieste. Pripojovací kábel a vedenie snímača vedte až k bodu zapojenia termostatu.



Vykurovaciu rohož rozviňte rovnomerne na vopred označených miestach. Pred definitívnym prilepením lepidla je možnosť premiestnenia vykurovacej rohože. Pri stenách, odstrihnite sieť a vykuroviu rohož otočte do požadovaného smeru.



Dbajte na to, aby sa systém BVF H-MAT priamo a celou svojou plochou prilepil k podkladu. Podľa možnosti sa vyhnite pošliapaniu uloženého vykurovacej rohože. Ak je to nevyhnutné, používajte obuv s mäkkou podrážkou. Keď sa blížite k prekážkam (sprchovací kút, WC, atď.), opatrne odstráňte kábel zo sieťky a kábel vedte okolo prekážky.



V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné čiastočné alebo aj úplné odstránenie sieťky.

#### **Nezabudnite, že je zakázané kábel strihať!**

Pre pripevnenie odstráneného kábla zo sieťky použite lepiacu pásku



## **i** Dôležité informácie


Odporúčame urobiť fotodokumentáciu o vykurovacom systéme ešte pred začatím ukladania krytiny.

7. Skontrolujte odpor systému (druhý raz) v súlade s kapitolou 5.

### 8. Pokryvanie

Pred začatím ukladania obkladu skontrolujte pripevnenie podlahového snímača termostatu. (podľa bodu 3.)

V prípade ukladania keramickej krytiny v tenkej vrstve naneste obkladové lepidlo podľa pokynov výrobcu obkladu. Obkladové lepidlo má zakrývať vykurovacie káble v celej výške. Pri inštalácii lodnej podlahy, parkiet a laminátových parkiet berte do úvahy pokyny výrobcu týchto krytín. V prípade ukladania drevených krytín odporúčame použitie samonivelizačnej hmoty v hrúbke asi 5 mm. Berte do úvahy čas schnutia hmoty a dodržte časy schnutia pred začatím ukladania krytiny.



## **i** Dôležité informácie

**Vykurovací systém neuvádzajte do prevádzky pred úplným vyschnutím samonivelizačnej hmoty, resp. obkladového lepidla.**

Toto trvá spravidla minimálne 2 týždne.

9. Skontrolujte odpor systému (tretí raz) v súlade s kapitolou 5.

### 10. Uloženie krytiny

Uložte krytinu podľa pokynov výrobcu.

### 11. Elektrické napojenie zapojenie termostatu

Elektrické napojenie zapojenie termostatu zverte do rúk odborníka. Po zapojení skontrolujte odpor posledný raz a namerané hodnoty zapíšte do záručného listu. Pozri: bod 13.

Poznámka: V rozvodovej skrini označte všetky spínače vykurovacieho systému.

12. Skontrolujte odpor systému (posledný, štvrtý raz) v súlade s kapitolou 5.

### 13. Príprava dokumentácie

Po inštalácii vypíšte záručný list vykurovacej rohože a termostatu. Bez záručného listu strácate záruku na vykurovaciu rohož. Podrobné záručné podmienky sú uvedené v záručnom liste výrobku.

## **i** Dôležité informácie

Vo vlastnom záujme si záručný list výrobku starostlivo uschovajte.

### 14. Uvedenie do prevádzky systému BVF H-MAT

Po dodržaní času schnutia je systém pripravený na používanie. Zapnite systém a na termostate nastavte požadovanú teplotu. Hlavne pri prvom vykurovaní odporúčame postupné vykurovanie miestnosti.

## 5 KONTROLA


### **i** Dôležité informácie

Pre zachovanie 10-ročnej rozšírenej záruky urobte nasledovné merania a výsledky zaznamenajte do záručného listu výrobku. Záručný list starostlivo uschovajte. Kontrolné merania izolácie a odporu bude potrebné previesť štyri razy v priebehu inštalácie. (viď. bod 4.5)

### 5.1 Meranie izolačného odporu


Meraním izolačného odporu sa presvedčíte o neporušenosti izolácie kábla.

1. Pripojte koncovku zemnenia k čiernemu káblu meracieho prístroja a druhú dve koncovky naraz k červenému káblu meracieho prístroja.
2. Merací prístroj musí ukazovať „open“ alebo nekonečnú hodnotu. V prípade odlišných hodnôt sa obráťte na distribútora výrobku.
3. Namerané hodnoty zaznamenajte do záručného listu výrobku.



## 5.2 Meranie odporu vykurovacieho kábla

1. Merací prístroj nastavte na interval medzi 200 a 2.000 ohmov.
2. Káble prístroja pripojte k čiernemu a bielemu koncu.
3. Namerané hodnoty porovnajte s údajmi v tabuľke. Maximálna odchýlka sa musí pohybovať v rozmedzí -5% a +10%. V prípade odlišnosti sa obráťte na distribútora výrobku.
4. Namerané hodnoty zaznamenajte do záručného listu výrobku.



### **i** Dôležité informácie

Pred umiestnením a zakrytím vykonajte odpočet odporu podlahového snímača NTC termostatu. V prípade termostatov značky BVF: ~ 10 kΩ 25°C.

## 6 TROUBLESHOOTING

Charakter chyby	Pravdepodobné dôvody	Riešenie problému
Podlaha sa nezohrieva	Nie je napätie Vypnú sa ističe Termostat nefunguje	Príliš veľa spotrebičov pripojených k rovnakému napájaciemu obvodu. BVF H-MAT môže v určitých prípadoch vyžadovať samostatný silový obvod. Skontrolujte hodnoty v tabuľke. Skontrolujte termostat podľa pokynov v jeho používateľskej príručke.
Vykurovací systém je neustále v prevádzke	Termostat je nastavený nesprávne	Skontrolujte termostat podľa pokynov v jeho používateľskej príručke.
Podlaha nevykuruje na požadovanú teplotu	Termostat je nastavený nesprávne	Skontrolujte termostat podľa pokynov v jeho používateľskej príručke.

## Návod na použitie pre vykurovaciu rohož

# BVF H-MAT

## podlahový vykurovací systém

### VYKUROVACÍ PODKLAD / OBKLAD

1. Zaisťte stabilné tepelné žiarenie elektrického podlahového kúrenia, neumiestňujte na podlahu predmety s veľkým rozmerom / nábytok bez nôh.
2. Počas prevádzky nezakrývajte podlahu materiálom s vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami (hrubý koberec, matrac, držiak na postelnú bielizeň, tepelne odolné materiály atď.).
3. Chráňte podlahovú krytinu pred vlhkosťou, dlhodobým zvlhčovaním.

Kontrolný zoznam

✓ ✗

### OVLÁDANIE

1. Kalibrujte termostat pomocou izbového teplomeru, pretože predvolené nastavenia ľubovoľného typu sa môžu líšiť od skutočnej teploty. (Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke aktuálneho termostatu)
2. V prípade plnohodnotného vykurovania nastavte prevádzkový režim snímača termostatu do režimu snímania oboch senzorov (podlaha + miestnosť), kde termostat zobrazuje teplotu vzduchu na základe údajov poskytnutých podlahovým snímačom obmedzuje teplotu podlahy.
3. Nastavte teplotu podlahové snímača na 28-31 ° C. (Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke aktuálneho termostatu)
4. Ak je systém vybavený programovateľným termostatom, pre čo najefektívnejšiu prevádzku sa odporúča použitie programovacích funkcií.
5. Systém podlahového vykurovania BVF H-MAT NIE JE akumulačný alebo čiastočne vykurovací akumulačný systém, preto sa pri spustení a programovaní vykurovacích cyklov musí brať do úvahy kratšie doby zahrievania. Zahrievanie môže v závislosti od pôvodnej teploty a hrúbky podlahy (tepelná akumulačná kapacita / tepelná zotrvačnosť) trvať dlhšie.
6. Počas vykurovacej sezóny dosiahnete najlepšie výsledky vtedy, keď nevyplínate vykurovací systém, keď je mimo prevádzky, nastavte maximálnu teplotu vzduchu o 3-4 ° C nižšiu, čo zabráni ochladeniu stien a iných zariadení. V prípade, že vykurované priestory majú byť dlhšie mimo prevádzky, odporúča sa na účely ochrany použiť možnosť programu ochrana proti mrazu.

## Disclaimer

The present installation and user manual had been prepared with the best knowledge of the distributor at the time of publishing. Distributor shall not be held responsible for printing mistakes on the online or printed version of its publications, and has the right to make amendments in the technical specifications of the products without prior notice.

BVF Heating Solutions is a registered brand of BVF Heating Solutions Ltd. All rights reserved.

## Felelősségi nyilatkozat

Jelen telepítési és használati útmutató a dokumentum kiadásának időpontjában, forgalmazó legjobb tudása szerint készült. Forgalmazó nem vállal felelősséget az online- és nyomtatott kiadványokban szereplő esetleges nyomdai hibákért. Forgalmazó fenntartja továbbá a jogot előzetes értesítés nélkül a termék műszaki specifikációjának megváltoztatására. A BVF Heating Solutions a BVF Fűtési Megoldások Kft. bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.

## Prehlásenie o zodpovednosti

Návod na inštaláciu a použitie bol vyhotovený podľa najlepšieho vedomia a svedomia distribútora výrobku v čase vydania dokumentu. Distribútor neberie na seba zodpovednosť za prípadné tlačové chyby nachádzajúce sa v online alebo tlačenej verzii. Distribútor si ďalej vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku bez predchádzajúceho oznámenia.

**[bvfheating.com](http://bvfheating.com) | [bvfheating.hu](http://bvfheating.hu) | [bvfheating.sk](http://bvfheating.sk)**





